


Manual de instrução Hamburgueira

Picelli



INSTRUÇÃO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO:

- 1 - Para lubrificar o Eixo da Cremalheira utilize apenas VASELINA LIQUIDA OU SÓLIDA (não utilizar óleo de cozinha ou desengripante).
- 2 - Não utilize produtos abrasivos para limpeza da Hamburgueira Picelli.



IDENTIFICAÇÃO

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Caneca | 5. Alavanca de prensa |
| 2. Eixo Gremalheira | 6. Prensa Inferior Móvel |
| 3. Prensa Superior Fixa | 7. Copo |
| 4. Corpo da Máquina | 8. Botão de Acionamento |


DESMONTAGEM

- 1 - Caneca (girar 90° à direita utilizando a alavanca de prensa (ver n.º5)
- 2 - Copo (deverá permanecer fixo)
- 3 - Prensa inferior Móvel (retirar do copo)

MONTAGEM

Após a higienização:

- 1 - Manter a Caneca 90° à direita
- 2 - Recolocar a Prensa Inferior Móvel no copo
- 3 - Retornar a Caneca na posição central



INDUSTRIA METALÚRGICA PICELLI LTDA.

Rua Schobell, 291 - Distrito Industrial - Tel.: (19) 3527.2844 - 3527.0519 - 13.505-630 - Rio Claro / SP

www.maquinaspicelli.com.br